





User Manual

woojer

vestTM
Edge

WOJER VEST EDGE OVERVIEW

- ① Power/Bluetooth button
- ② Volume Up
- ③ Volume Down
- ④ Sensation Up
- ⑤ Sensation Down
- ⑥ 3.5mm audio-in port
- ⑦ 3.5mm audio-out port /headphone jack
- ⑧ USB-C audio-in port
- ⑨ Charging port
- ⑩ Charging/Bluetooth/ Audio source LED indicators
- ⑪ Vest handle
- ⑫ Back-left transducer
- ⑬ Front-left transducer /Control unit
- ⑭ Side-left transducer
- ⑮ Back-right transducer
- ⑯ Front-right transducer
- ⑰ Side-right transducer



WHAT'S IN THE BOX



Woojer Vest Edge



Audio cable



USB-C cable



Fast charger



User manual

Get the Most Out of Your Woojer

Like any physical feeling, haptic sensations are individual and people experience it differently. Parameters such as body mass, source device, and content affect the Woojer experience

Here are 2 tips toward optimizing your experience

Audio Optimization

We recommend setting your audio source volume to max and then adjusting the volume level on your Woojer's control unit. However, some devices have unusually high output levels which may cause audio distortion. In this case, you should lower the audio level on your source device

Haptic Optimization

Similar to a powerful speaker, the haptics on your Woojer device could also get distorted. This may result in a rattling sound which means less accurate haptics and higher battery consumption. In this case, you should either lower the audio level on your source device or lower the haptic sensation on your Woojer by a few clicks down.

Further information can be found at www.woojer.com/support

Enjoy!

VEST EDGE LED INDICATORS

EN

- Alternating blue red – Pairing mode
- Blinking blue – Searching for known devices
- Solid blue – Audio source connected
- Blinking red – Battery low
- Solid red – Charging
- Solid green – Charging complete

FR

- Bleu-rouge en alternance – mode appairage
- Bleu clignotant – Recherche d'appareils connus
- Bleu continu – Source audio connectée
- Rouge clignotant – Batterie faible
- Rouge continu – En charge
- Vert continu – Chargement terminé

ES

- Luz azul y roja alternante – modo emparejamiento
- Azul intermitente – Buscando dispositivos conocidos
- Roja intermitente – Batería baja
- Rojo fija – Cargando
- Verde fija – Carga completa

DE

- Abwechselnd blau-rot - Kopplungsmodus
- Blau blinkend - Suche nach bekannten Geräten
- Dauerhaft blau - Audioquelle angeschlossen
- Rot blinkend - Akkustand niedrig
- Dauerhaft rot - Laden
- Dauerhaft grün - Ladevorgang abgeschlossen

CHARGE

EN

- Connect the provided charger to the charging port. Before first use, charge your Vest Edge for 2 hours. **Do not charge while the Vest is in use.**
- While charging, a solid red LED will appear. A solid green LED will appear once the Vest is fully charged.
- **Note:** The USB-C port can also be used for charging, as long as you use a USB Power Delivery 20V/5A wall charger.

FR

- Connectez le chargeur délivré à la fiche de charge. Avant le premier usage, chargez votre Vest Edge durant deux heures.
- Durant la charge, une lampe LED rouge va s'allumer. À la fin de la charge, une lampe LED verte va s'allumer.
- **Remarque:** La fiche USB-C peut être utilisée pour la charge à condition que votre fiche USB puisse délivrer une puissance de 20V/5A de votre chargeur mural.

ES

- Conecte el cargador provisto al puerto. Antes del primer uso cargue su Vest Edge por 2 hours.
- Mientras este cargando una luz roja LED va a aparecer una vez que el Vest este completamente cargado.
- **Nota:** El puerto USB-C puede usarse también como cargador, siempre y cuando use una fuente USB Power Delivery 20V/5A.

DE

- Schliessen Sie das mitgelieferte Ladegerät an den Ladeanschluss an! Vor der ersten Benutzung laden Sie Ihre Vest Edge 2 Stunden auf!
- Während des Aufladungs-Vorgang leuchtet die Akku Status-LED durchgehend rot. Die LED wechselt auf grün, sobald die Batterie vollständig geladen ist.
- **Hinweis:** Der USB-C Port kann auch zur Aufladung dienen, falls Sie ein USB Power Delivery 20V/5A Ladegerät besitzen.

CONNECT

EN

Bluetooth Connection

- To enter pairing mode, press and hold the Power button for 5 seconds. The blue and red LEDs will blink alternately.
- On your audio device, enter pairing mode and locate Woojer Vest Edge.
- Pair and connect the Vest with your device.
- Oculus Quest cannot be connected using Bluetooth.

USB-C Connection

Connect your audio source to the Vest using the provided USB-C cable.

Note:

- Certain devices may not be able to stream audio through their USB-C port.
- The Vest Edge USB-C connection can only receive audio from a source and charge the battery.

3.5mm Cable

Connect your audio source to the Vest using the provided 3.5mm cable.

- Oculus Quest should be connected using a 3.5mm cable.

FR

Connexion Bluetooth

- Pour entrer en mode d'appairage, appuyez et maintenez le bouton Power pendant 5 secondes. Les LED bleue et rouge clignotent alternativement.
- Entrez en mode d'appairage sur votre appareil audio et localisez Woojer Vest Edge.
- Appairez et connectez le Strap avec votre appareil.
- Oculus Quest ne peut pas être connecté en utilisant Bluetooth.

Connexion USB-C

Connectez votre source audio au Vest à l'aide du câble USB-C fourni.

Note:

- Certains appareils peuvent ne pas donner de lecture audio en continu par leur port USB-C.
- La connexion USB-C du Vest Edge peut uniquement recevoir le flux audio d'une source et charger la batterie.

Câble de 3,5 mm

Connectez votre source audio au Vest à l'aide du câble de 3,5 mm fourni.

- Oculus Quest doit être connecté en utilisant un câble de 3,5 mm.

CONNECT

ES

Conexión Bluetooth

- Para ingresar al modo emparejamiento, presiona y mantén presionado el botón de encendido por 6 segundos. Las luces LED azul y roja parpadearán alternando.
- En tu dispositivo de audio, ingresa al modo emparejamiento y localiza Woojer Vest Edge.
- Empareja y conecta la Vest con tu dispositivo.
- Oculus Quest no puede conectarse usando Bluetooth.

Conexión USB-C

Conecta tu fuente de audio a la Vest usando el cable USB-C provisto/

Nota:

- Ciertos dispositivos no pueden transmitir audio por su puerto USB-C.
- La conexión USB-C de la Vest Edge solo puede recibir audio de una fuente y cargar la batería.

Cable de 3.5mm

Conecta tu fuente de audio a la Vest usando el cable de 3.5mm provisto.

- Quest debe conectarse con un cable de 3.5 mm.

DE

Bluetooth-Verbindung

- Halten Sie die Netztaсте 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Die blaue und rote LED blinken abwechselnd.
- Rufen Sie auf Ihrem Audiogerät den Kopplungsmodus auf und suchen Sie Woojer Vest Edge.
- Koppeln und verbinden Sie die Vest mit Ihrem Gerät.
- Oculus Quest kann nicht über Bluetooth verbunden werden.

USB-C Anschluss

Schließen Sie Ihre Audioquelle mit dem mitgelieferten USB-C Kabel an die Vest an.

Hinweis:

- Bestimmte Geräte können über ihren USB-C Anschluss möglicherweise kein Audio streamen.
- Der USB-C-Anschluss der Strap Edge kann nur Audio aus einer Quelle empfangen und den Akku aufladen.


3,5mm Kabel

Schließen Sie Ihre Audioquelle mit dem mitgelieferten 3,5mm Kabel an die Vest an.

- Oculus Quest sollte mit einem Kabel von 3.5 mm verbunden werden.

WEAR

All adjusting straps must be loosened before wearing Vest.
Make sure to follow these steps in order.



1

EN Close and tighten the waist straps.

FR Fermer et serrer les sangles de taille.

ES Cierre y apriete las correas de la cintura.

DE Schließen Sie die Hüftgurte und ziehen Sie sie fest.

2

EN Close and tighten the chest strap.

FR Fermez et resserrer la sangle de poitrine.

ES Cierre y apriete la correa para el pecho.

DE Schließen den Brustgurt und ziehen Sie ihn fest.

3

EN Pull both shoulder straps in parallel to ensure a tight contact of all haptic units to the body.

FR Tirez les deux sangles d'épaule en parallèle pour assurer un contact étroit de toutes les unités haptiques avec le corps.

ES Tire de ambas correas de los hombros en paralelo para garantizar un contacto firme de todas las unidades hápticas con el cuerpo.

DE Ziehen Sie beide Schultergurte parallel, um einen engen Kontakt aller haptischen Einheiten zum Körper zu gewährleisten.

PLAY

- EN** ■ Connect your headphones to the headphone jack.
■ Press and hold the Power button for 2 seconds to turn on the Vest.
■ **Note! Set your audio source to full volume.**
■ Play your content from the connected audio device.
■ Use the Vest's control buttons to adjust the headphones volume and sensation levels.
■ To switch between Mono/Stereo modes, press and hold the Volume Up and Volume Down buttons simultaneously for six seconds until the blue LED blinks.
- FR** ■ Branchez votre casque dans la prise casque.
■ Appuyez et maintenez le bouton Power pendant 2 secondes pour allumer le Vest.
■ **Note! Régler votre source audio au maximum.**
■ Commencez la lecture du contenu de l'appareil audio.
■ Utilisez les boutons de commande du Vest pour régler le volume du casque et le contrôle de sensations.
■ Pour basculer entre les modes Mono / Stéréo, maintenez les touches Volume Haut et Volume Bas simultanément enfoncées pendant six secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote.
- ES** ■ Conecta tus audífonos al conector de audífonos.
■ Presiona y mantén presionado el botón de Encendido por 2 segundos para encender la Vest.
■ **Nota! Configura tu fuente de audio para conseguir el máximo volumen.**
■ Reproduce tu contenido desde el dispositivo de audio conectado.
■ Usa los botones de control de la Vest para ajustar el nivel de los audífonos y el control de sensación.
■ Para cambiar entre los modos Mono / Estéreo, mantenga presionados los botones Subir volumen y Bajar volumen simultáneamente durante seis segundos hasta que el LED azul parpadee.
- DE** ■ Schließen Sie Ihre Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse an.
■ Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um die Vest einzuschalten.
■ **Hinweis! Stellen sie ihre Audioquelle auf volle Lautstärke ein.**
■ Spielen Sie Ihre Inhalte vom angeschlossenen Audiogerät ab.
■ Verwenden Sie die Steuertasten der Vest, um die Kopfhörerlautstärke und die Empfindlichkeitsregelung anzupassen.
■ Um zwischen Mono- und Stereomodus zu wechseln, halten Sie die Lautstärketasten gleichzeitig sechs Sekunden lang gedrückt, bis die blaue LED blinkt.

CARE AND MAINTENANCE

EN CARE AND MAINTENANCE

- Keep the Vest and accessories device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device. By doing so, you will lose your warranty.
- Do not drop. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can jam the moving switches and prevent proper operation.
- When fully charged, unplug the device from the charger as overcharging may shorten the battery lifetime.

If the device is not working properly, please contact support@woojer.com

FR SOINS ET ENTRETIEN

- Conservez le Vest et ses accessoires prêts. La pluie, l'humidité et tous les types de liquides ou d'humidité peuvent contenir des minéraux qui provoqueront la corrosion des circuits électroniques.
- Ne rangez pas le dispositif dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des dispositifs électroniques, endommager les batteries, tordre ou faire fondre certains plastiques.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque le dispositif reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- Ne tentez pas d'ouvrir le dispositif.
- Ne laissez pas tomber. Une manipulation brusque peut rompre les circuits électroniques internes et les mécanismes délicats.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, solvants de nettoyage ou de forts détergents pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture pourrait bloquer les commutateurs et gêner le fonctionnement.
- Une fois entièrement chargé, débranchez l'appareil du chargeur car une surcharge pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter : support@woojer.com

CARE AND MAINTENANCE

ES CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga secos tanto Vest como sus accesorios. La lluvia, la humedad o cualquier otro tipo de líquido puede contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes, ya que las altas temperaturas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir ciertos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos, ya que cuando vuelve a su temperatura normal, puede aparecer humedad en el interior y dañar las placas de los circuitos eléctricos.
- No intente abrir el dispositivo.
- No lo deje caer. Los golpes pueden provocar la rotura de las placas internas y los mecanismos de precisión.
- No utilice productos químicos agresivos, disolventes ni detergentes potentes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir los botones y clavijas y hacer que no funciones de manera adecuada.
- Cuando esté completamente cargado, desenchufe el dispositivo del cargador, ya que un exceso de carga puede acortar la vida útil de la batería.

Si el dispositivo no funciona correctamente, por favor, contacte con support@woojer.com.

DE PFLEGE UND WARTUNG

- Halten Sie die Vest und das Zubehör trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit können Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise angreifen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, Batterien beschädigen und bestimmte Kunststoffe verzerren oder schmelzen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Wenn das Gerät wieder eine normale Temperatur hat, kann sich Feuchtigkeit im Gerät bilden und elektronische Leiterplatten beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Nicht fallen lassen. Durch grobe Handhabung können interne Leiterplatten und Feinmechanik beschädigt werden.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Gerätes keine ätzenden Chemikalien, Lösungsmittel oder Aerosole.
- Bemalen Sie das Gerät nicht. Farbe kann die beweglichen Schalter blockieren und einen ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an support@woojer.com.

SAFETY AND WARNINGS – READ CAREFULLY BEFORE USE

EN

- This product contains a rechargeable Lithium-ion battery and should not be disposed together with household waste. This product must be discarded in accordance to your local legal requirements.
- As with other devices with permanent magnets, Woojer Vest Edge™ is not suitable for use by persons with pacemakers.
- Do not use Woojer Vest Edge™ with headphones/earphones while driving, cycling, or operating any motorized vehicle. This may create a traffic hazard and may be illegal.
- It can be dangerous to play your music with headphones/earphones at high volume while walking or engaged in other activities. Exercise extreme caution and discontinue use in potentially hazardous situations.
- Avoid using headphones/earphones at high volume. Hearing experts advise against continuous loud and extended music play. Keep the volume at a moderate level, so that you are better able to hear outside sound.
- Do not use your Woojer Vest Edge™ while it is charging.
- If Woojer Vest Edge™ overheats excessively during use, do not use it and contact: support@woojer.com
- Avoid charging your Woojer Vest Edge™ at extremely high or low temperatures.
- If you are pregnant, do not use Woojer Vest Edge™.

FR

- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion et ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Ce produit doit être éliminé en respectant les réglementations locales.
- Comme avec les autres appareils comportant des aimants permanents, Woojer Vest Edge™ ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque.
- N'utilisez pas le Woojer Vest Edge™ avec un casque/écouteurs lorsque vous conduisez, à bicyclette ou lorsque vous opérez des véhicules motorisés. Ceci pourrait créer un danger sur la route et pourrait être illégal.
- Il peut être dangereux d'écouter de la musique avec votre casque/écouteurs à volume trop fort lorsque vous marchez ou faites des activités. Soyez prudent et n'utilisez pas l'appareil dans des situations susceptibles d'être dangereuses.
- Évitez d'utiliser un casque/des écouteurs à volume fort. Les experts en audition déconseillent l'écoute de musique trop fort pendant des périodes prolongées. Gardez le volume à un niveau modéré pour être mieux en mesure d'entendre les bruits extérieurs.
- N'utilisez pas votre Woojer Vest Edge™ lorsque qu'il est en charge.
- Si le Woojer Vest Edge™ surchauffe, ne l'utilisez pas et contactez : support@woojer.com
- Évitez de charger votre Woojer Vest Edge™ à des températures ambiantes trop élevées ou trop basses.
- If you are pregnant, do not use Woojer Vest Edge™.

SAFETY AND WARNINGS – READ CAREFULLY BEFORE USE

ES

- Este producto contiene una batería recargable de iones de Litio y no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Este producto debe desecharse según los requisitos legales de su localidad.
- Al igual que otros dispositivos con imanes permanentes, Woojer Vest Edge™ no es adecuada para personas que llevan marcapasos.
- No utilices la Woojer Vest Edge™ con audífonos/auriculares mientras conduces, montas en bicicleta o manejas algún vehículo motorizado, ya que puede ser peligroso e ilegal.
- Reproducir música con audífonos/auriculares a alto volumen puede resultar peligroso al caminar o realizar otras actividades. Extrema la precaución y deja de utilizarlo en situaciones potencialmente peligrosas.
- Evita utilizar los audífonos/auriculares a un volumen alto. Los expertos en audición desaconsejan reproducir música alta de manera continua. Mantén el volumen a un nivel moderado para poder escuchar mejor los sonidos del exterior.
- No utilices tu Woojer Vest Edge™ mientras se esté cargando.
- Si tu Woojer Vest Edge™ se sobrecalienta de manera excesiva durante su uso, deja de utilizarla y contáctanos a support@woojer.com
- Evita cargar tu Woojer Vest Edge™ a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Si estás embarazada, no use Woojer Vest Edge™.

DE

- Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.
- Wie andere Geräte mit Dauermagneten ist die Woojer Vest Edge™ nicht für Personen mit Herzschrittmacher geeignet.
- Verwenden Sie die Woojer Vest Edge™ nicht zusammen mit Kopfhörern / Ohrhörern, während Sie Auto fahren, Rad fahren oder ein anderes motorisiertes Fahrzeug führen. Dies kann zu einer Verkehrsgefährdung führen und ist möglicherweise illegal.
- Es kann gefährlich sein, Ihre Musik mit Kopfhörern / Ohrhörern bei hoher Lautstärke abzuspielen, wenn Sie zu Fuß gehen oder andere Aktivitäten ausführen. Seien Sie äußerst vorsichtig und stellen Sie den Gebrauch in potenziell gefährlichen Situationen ein.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Kopfhörern / Ohrhörern bei hoher Lautstärke. Hörexperten raten von kontinuierlich lauter und ausgedehnter Musik ab. Halten Sie die Lautstärke auf einem moderaten Niveau, damit Sie Außengeräusche besser hören können.
- Verwenden Sie Ihre Woojer Vest Edge™ nicht während des Ladevorgangs
- Wenn die Woojer Vest Edge™ während des Gebrauchs zu stark erhitzt, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich an: support@woojer.com
- Laden Sie Ihre Woojer Vest Edge™ nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Verwenden Sie Woojer Vest Edge™ nicht, wenn Sie schwanger sind.

DECLARATION OF CONFORMITY, CERTIFICATIONS AND SAFETY APPROVALS

Federal Communications Commission Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Canada-Industry Canada (IC)

This radio transmitter has been approved by Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian standard ICES-003. This device complies with Industry Canada Licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions.

(1) this device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. AVIS

RELATIFS À L'EXPOSITION RF

Le dispositif a été évalué et homologué comme répondant aux exigences d'exposition RF. Le dispositif peut être utilisé en tant que dispositif portatif sans restriction.

DECLARATION OF CONFORMITY, CERTIFICATIONS AND SAFETY APPROVALS

Bluetooth

The Woojer Vest Edge Qualified Design Listing was achieved in accordance with the Bluetooth Qualification Process as specified within the Bluetooth Specifications.

CE Declaration of Conformity

We, Woojer Ltd., declare under our sole responsibility, that this Woojer Vest product is in conformity with the standards and other normative documents.

WARRANTY

12 months from purchase.
Please access through the
QR Code below:

12 meses desde la compra. Por favor,
acceda a través del código QR que
aparece a continuación:

12 mois à partir de la date d'achat.
Vous pouvez y accéder à l'aide
du code QR ci-dessous:

Für 12 Monate nach Kauf.
Inanspruchnahme erfolgt durch
folgenden QR-Code:



born to feel™

woojer

For more information visit woojer.com

Follow us:   